

PFLEGEANLEITUNG



FRONTEN UND ABDECKUNGEN MIT KUNSTHARZOBERFLÄCHE



Verwenden Sie zum Reinigen alltäglicher Verschmutzungen Haushaltsreiniger welche nicht scheuern. Alte Fettrückstände können mit Glasreiniger beseitigt werden.



Verwenden Sie keine Microfasertücher da mit der Zeit die Beschichtung aufgelöst wird. Verwenden Sie nie Wachs oder Möbelpolituren. Reinigungsgeräte mit Dampf sind nicht geeignet! Vorsicht mit heissem Kochgeschirr, verwenden Sie immer einen Untersetzer!



FRONTEN MIT ECHTHOLZ UND FURNIERTER OBERFLÄCHE



Zur Pflege von Holzfronten genügt es, diese mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel abzureiben. Sie können auch Wasser mit ein paar Tropfen mildem Abwaschmittel verwenden. Anschliessend mit einem weichen Tuch trockenreiben.



Verwenden Sie keine Microfasertücher da mit der Zeit die Beschichtung aufgelöst wird. Benutzen Sie keine Polituren oder andere Möbelpflegemittel.



FRONTEN MIT LACKIERTER OBERFLÄCHE



Reinigen Sie die lackierten Fronten mit einem Baumwolllappen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie lauwarmes Seifenwasser verwenden.



Verwenden Sie keine Microfasertücher da mit der Zeit die Beschichtung aufgelöst wird. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.



FRONTEN IN ACRYL HOCHGLANZ



Wischen Sie die Acryl-Fronten mit einem weichen Tuch feucht ab. Fettspuren entfernen Sie mit ein paar Tropfen eines milden Abwaschmittels. Bei grober Verunreinigung oder bei Verletzungen wenden Sie sich an die Firma ASTOR.



Verwenden Sie keine Microfasertücher da mit der Zeit die Beschichtung aufgelöst wird. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, keine Glasreiniger und keine Nagellackentferner.



GRIFFE, SCHARNIERE, ALURAHMEN UND INNENLEBEN



Normale Verschmutzungen können Sie mit lauwarmem Seifenwasser entfernen, danach trockenreiben.



Verwenden Sie keine Stahlwatte oder scheuernde Reinigungsmittel.




GLASTÜREN UND GLASRÜCKWÄNDE



Reinigen Sie das Glas mit fettfreiem Glasreiniger oder mit Seifenwasser.



Achtung bei geätzten Gläsern mit einer Lackierung oder Beschichtung. Benutzen Sie für die behandelte Seite immer nur Wasser.



ABDECKUNGEN UND RÜCKWÄNDE IN GRANIT



Zur Reinigung benutzen Sie Ihr Handabwaschmittel. Damit entfernen Sie auch Fett- und Ölspritzer, solange diese noch nicht in die Poren eingedrungen sind. Zum Nachimprägnieren verwenden Sie periodisch eine spezielle Steinimprägnierung, welche Sie bei Ihrem Granitlieferanten beziehen können.



Vorsicht mit heissem Kochgeschirr, verwenden Sie immer einen Untersetzer!




ABDECKUNGEN UND RÜCKWÄNDE IN QUARZKOMPOSIT



Zur Pflege reicht ein feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel (Allesreiniger, Glasreiniger, Spülmittel ohne Pflegezusätze oder ein milder Essigreiniger). Mit ausreichend klarem Wasser nachspülen und trockenreiben. Verwenden Sie für Schneidearbeiten eine Unterlage. Metallabriebspuren von Messern und Töpfen lassen sich mit einem sanften Scheuermittel (Cif oder Torrofin) entfernen.



Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Vorsicht mit heissem Kochgeschirr, verwenden Sie immer einen Untersetzer!



ABDECKUNGEN UND GERÄTE IN CNS



Normale Verschmutzungen können Sie mit lauwarmem Seifenwasser entfernen, danach trockenreiben. Für hartnäckige Verschmutzungen verwenden Sie ein Edelstahlpflegemittel, welches vom Produkthersteller empfohlen wird.



Verwenden Sie keine Stahlwatte oder scheuernde Reinigungsmittel.